

このマニュアルでパソコンの

設置を行います。

FMV-BIBLO

MG90Y/V, MG90YN, MG75Y, MG50Y, MG50YN




70711-1



All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007

添付品がすべて揃っているか確認してください



■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によっ て、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記 されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

炒重要

添付品は、お客様で自身で大切に保管してください。 添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありま すので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。確認したらチェックをつけてください。

全機種共通の添付品

- □ パソコン本体
- □ AC アダプタ
- □ AC ケーブル
- □ モジュラーケーブル
- □ モバイルマルチベイ

□ 保証書





梱包箱に貼付

機種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

□ マニュアル・ディスクセット -マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

- スタートガイド 1 設置編
 - ※このマニュアルです。
- □ スタートガイド2 セットアップ編
- □ ここが変わった! Windows Vista
- □ FMV取扱ガイド □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内
- □ 安心してお使いいただくために
- □ 各種ご案内
- 🖊 🗌 ディスクセット
 - □ リカバリ & ユーティリティディスク □ アプリケーションディスク 1
 - □ アプリケーションディスク 2
 - □ FMV画面で見るマニュアル
- ◎ MG90Y/V, MG75Y, MG50Y の場合
- □ プロアトラス SV3 for FUJITSU

- MG90Y/V, MG75Y, MG50Y の場合
- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
- □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ
 - ※あらかじめインストールされています。初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに 同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

●次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セット」を選択した場合 MG90YN, MG50YN

- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
- □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに 同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。
- 追加ディスク
- □ プロアトラス SV3 for FUJITSU

- MG90Y/V の場合
- ●次の機種で「TV 機能」を選択した場合 MG90YN
- □ アンテナ変換ケーブル
- □ ヘッドホンアンテナ







- MG90Y/V, MG90YN, MG75Y, MG50Y の場合
- ●次の機種で「無線 LAN」を選択した場合 MG50YN
- □ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※ 無線 LAN [ラン]、Bluetooth [ブルートゥース] ワイヤレステ クノロジーをお使いになるうえでの注意事項を記載しています。 ステッカーの内容をご確認の上、ご使用ください。

●次の機種で「マウス」を選択した場合 MG90YN, MG50YN

□USBマウス



●次の機種で「増設用内蔵バッテリユニット」を選択した場合 MG90YN, MG50YN

□ 増設用内蔵バッテリユニット



この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

廖重要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大 切に保管してください。なお、故障などパソコン本体を修理に出すときは、「リ カバリ&ユーティリティディスク」を添付してください。

で購入後プヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内 富士通パソコン診断センター

0120-926-220

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

045-514-2260(通話料金お客様負担)

受付時間:9:00~17:00

音声ガイダンスに従って窓口番号を選択してください。



※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。 ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら

- ●ダイヤル式の電話機 (一般的な黒電話機) の場合
- ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合 →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に **※** ボタン)を押してください。
- ☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パ ソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場 合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。 ☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1 ヶ月以内でも「Azby
- テクニカルセンター (富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内 0120-950-222)」 をご利用ください。<事前にユーザー登録が必要です。> ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずト
- ラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップを しておいてください。 ☆ご購入後 1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセン
- ター(故障や修理に関する受付窓口内)」をご利用ください。 ☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービスのご案内」を
- ご覧ください。




使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前 に、↑『安心してお使いい ただくために』をお読みく ださい。




パソコンは次のような場所でお使いください



パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。



- ・台所などの油を使用する場所の近く
- ・空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所(棚、ドア付 AV ラック、ふとんやクッションの上など)
- ・パソコンの前後左右および上部に充分なスペースをとれない場所

パソコン本体についての注意

- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書 き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえる場合がありますが、これらは故障ではありません。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体や AC アダプタが熱を持つため熱く感じられることがありますが、これらは故障で はありません。
- ・雷が鳴り出したら落雷の可能性がなくなるまで、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れない でください。いったん落雷がおさまった後でも、再び落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、 すべてのケーブル類を抜いておいてください。

無線 LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー接続をお使いになる場合

電子レンジの近く、アマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、 接続が正常に行えないことがあります。

Bluetooth[®] は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前 に 📋 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意 ください。

電源を入れたあとは、↑「ス タートガイド2 セット アップ編』の手順に進みま す。




時間に余裕をもって作業してください

Windows のセットアップをした後は、パソコ ンを使えるようにするための準備が必要です。 パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、 じっくりと作業することをお勧めします。

AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっか りと接続してください。

🚹 AC アダプタを取り付けます。



電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。 マニュアルでは「電 源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセ ントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

セットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN ケーブル、USB[ユーエスビー]メモリ、メモリーカード、プリンタなど)は Windows のセッ トアップが終わるまで接続しないでください。

電源を入れる

1 電源ボタン(心)を押します。 電源ランプが点灯し、

画面に文字などが表示されます。

電源を入れてから、「Windows のセットアップ」画面 が表示されるまで、10~20分程度かかります。 この間、絶対に電源を切らないでください。



電源ボタンは 4 秒以上押さな

いでください

電源ボタンを4秒以上押し続けると、 パソコンの電源が切れてしまいます。

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください

初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。AC アダプタを取り付けていないと、 Windows のセットアップ中にバッテリの残量がなくなり、Windows のセットアップに失敗し、Windows が使えなく なる場合があります。

AC アダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。

② 「「スタートガイド2 セットアップ編」をご用意ください。 このあと、「Windows のセットアップ」を行います。

3 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。 この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化 がなかったりすることがありますが、故障ではありません。絶対に電源を切ら ないでください。途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があり

「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのまま お待ちください。

